



ho selezionato la modalità hdr dalle impostazioni dello schermo e non riesco a ripristinare



Per ripristinare le impostazioni dello schermo e disattivare la modalità HDR, segui questi passaggi: [↗](#)

Se visualizzi ancora lo schermo (anche se con colori o luminosità errati)

1. Fai clic sul pulsante **Start** e digita "impostazioni". Seleziona **Impostazioni**.
2. Vai su **Sistema** > **Schermo** (o fai clic destro sul desktop e seleziona **Impostazioni schermo**).
3. Nella sezione "Seleziona uno schermo per modificare le impostazioni" (se hai più monitor) assicurati che sia selezionato lo schermo corretto.
4. Fai clic su **HDR** o scorri verso il basso fino alla sezione "HDR e WCG".
5. Disattiva l'interruttore accanto a **Usa HDR** (o "Riproduci video HDR" o "Modalità Dolby Vision", a seconda delle opzioni disponibili). [↗](#)

Se lo schermo è completamente nero o illeggibile

Se non riesci a vedere nulla o a navigare nelle impostazioni a causa dell'attivazione non corretta dell'HDR, puoi provare queste soluzioni alternative:

- **Scorciatoia da tastiera per riavviare il driver grafico:** Premi contemporaneamente i tasti **Windows + CTRL + MAIUSC + B**. Dovresti sentire un segnale acustico e lo schermo dovrebbe sfarfallare brevemente mentre il driver grafico viene reimpostato, il che potrebbe risolvere il problema.



DisplayPort 1.4 o HDMI 2.0/2.1). A volte, l'uso di un cavo non idoneo può causare problemi quando si tenta di attivare l'HDR. [↗](#)

Le risposte dell'AI potrebbero contenere errori. [Scopri di più](#)



 7 siti



Impostazioni HDR in Windows - Supporto tecnico Microsoft

Per disabilitare la modalità HDR Dolby Vision * Seleziona il pulsante Start , quindi immetti impostazioni. * Seleziona Impostazion...

 Microsoft Support 

Windows 10 HDR si disattiva immediatamente dopo averlo ...

4 ott 2020 — Ciao a tutti. Sto cercando di far funzionare la mia TV a 4k 120hz con HDR, ma ogni volta che attivo l'interruttore HDR n...

 Reddit 

Risoluzione dei problemi relativi alle schermate vuote in Windows

Riattiva lo schermo: Premi Windows + CTRL + MAIUSC + B per reimpostare il driver di grafica. Dovresti sentire un segnale acustico ...

 Microsoft Support 

Mostra tutto

